



## Instructions pour l'utilisation du chronomètre digitale GARDÉ start

1. *Propriétés* : - choix entre compte progressif ou à rebours, maximal 10 heures  
- incrément Fischer/Bronstein jusqu'à 59 sec - buzzer au fin du jeu <sup>(0=off, 1=on)</sup>  
- temps différents par joueur possible - alimentation: 1x AA pile (1.5V)
2. *Composant*: ① < gauche/droit > (g/d) ② < + > ③ < lancer/pause/ajustage > (<||/🕒>)  
④ < - > ⑤ < ON/OFF > ⑥ écrans ⑦ couvercle de la batterie

### 3. Instructions

#### 3.1 ON / OFF

Éteignez votre appareil installez la pile et actionnez l'interrupteur < ON/OFF > à «ON»; < ON/OFF > à «OFF» éteints le chronomètre.

#### 3.2 Compte progressif

Éteigné les écrans signalent «0:00 00» prêt à compter progressivement. [\*] Il faut ajuster le culbuteur < g/d > à la direction correcte (côté élevé correspond au côté initial). Encore se commence avec <||/🕒>. Paramétrage d'origine est incrément «00» et buzzer désactivé.

#### 3.3 Compte à rebours a. même temps pour les joueurs

Éteigné le chronomètre il faut maintenir la touche de <||/🕒> pendant 2 sec pour entrer dans le mode de réglage. La chiffre de l'heure à gauche commence à clignoter. Pressent < + > (< - >) on augmente (réduit) le chiffre pour 1 jusqu'à arriver au temps désiré. Une brève pression de <||/🕒> on avance au minutes, après au secondes. Changeant au écran à droite le temps ajusté est copié automatiquement. Après avoir passé l'écran à droite on avance à l'incrément (1. Fischer «bonus», 2. Bronstein «delay») et le buzzer. Actionnez <||/🕒> pendant 2 sec encore une fois termine le mode de réglage. Vous démarrez comme [\*] dans 3.2.

#### b. temps individuel par joueurs

L'ajuste est fait comme décrit en a. mais on fait des changes dans l'écran à droite. Le temps est lancé comme décrit en [\*].

#### 3.3 Pause

Pressent brièvement <||/🕒> - pausé, encore une fois - relancé.

#### 3.4 Redémarrage

Pressent < ON/OFF > deux fois on retourne au temps dernier. Pour retourner au paramétrage d'origine il faut simplement retirer et réinstaller la batterie.

#### Attention:

Quand les écrans perdent le contraste et l'actionnement du culbuteur < g/d > ne fonctionne plus il faut changer la pile tout de suite.

### 4 Maintenance

Protégez l'appareil de la lumière directe du soleil et éloignez-le de toutes sources de chaleur intense, des liquides corrosives ou des objets à arêtes vives. Retirez la batterie si vous avez l'intention de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.

Profitez de vos jeux d'échecs avec le chronomètre GARDÉ.

Votre équipe de SchachQueen

